MAMBASNAKE

M82

M82 HE RGB MAGNETIC SWITCH KEYBOARD

MAMBASNAKE

English ····· 01~03
Deutsch ····· 04~06
Italiano ····· 07~09
Français ····· 10~12
Español ····· 13~15
Русский ····· 16~18
日本語 ····· 19~21
中文 ····· 22~24
한국어 ····· 25
Čeština ····· 26
nederlands ····· 27
Svenska ····· 28
Grekiska ····· 29
Polski ····· 30
Magyar ····· 31
Dansk ····· 32
العربية ····· 33

Engilish

Thank you very much for choosing our MAMBASNAKE product. We hope it can bring you a brand new operation and experience. At the same time, we look forward to your valuable suggestions on our products, and we will continue to provide you with better products and services.

This guide will help you get started with the M82 HE RGB keyboard. Please be sure to read the text and don't skip too much. You will thank you for doing so afterwards.

Content List

1. M82 HE keyboard x1
2. TYPE-C charging cable x1
3. DIY tool x1
4. Manual x1

Quick Start Guide



Compatible System

Can run on Windows and MAC system computers.

Combination Key Operation Instructions (Win And Mac System)

Fn + F1	Brightness-
Fn + F2	Brightness+
Fn + F3	Multi-screen display (Win+Tab) Task Center (Ctrl+Up)
Fn + F4	Application switching (Alt+Tab-Alt needs to be processed for 300Ms) (Win+Tab-Win needs to be processed for 300Ms)
Fn + F5	Next song
Fn + F6	Mute
Fn + F7	Volume-
Fn + F8	Volume+

Fn + F9	Search Search (Win+Space)
Fn + F10	Input method (WIN+Space) Input method (Ctrl+Space)
Fn + F11	Previous song
Fn + F12	Play/Pause
Fn + —	(press and hold for 3 seconds) Restore default settings

Tip: In Mac system mode, the left Win key is the Option key, and the Alt key is the Cmd key

Fn + Q	Switch to MAC system mode
Fn + W	Switch to WIN system mode
Fn + Win	Lock/unlock WIN key (no function in Mac system)

Lighting Operation Instructions (Win and Mac system functions are the same)

Fn + L1	Main backlight effect switch
Fn + ↑	Backlight brightness +
Fn + ↓	Backlight brightness -
Fn + ←	Backlight speed -
Fn + →	Backlight speed +
Fn + X	Keyboard lighting switch/power saving mode switch
Fn + Enter	Main backlight color switch
Fn + Caps	Light bar lighting mode switch
Fn + A	Light bar lighting effect color switch
Fn + 1	Enter custom lighting effect (AWSD and 4 direction keys light up blue)

1)Press FN+1 to enter custom mode;
2)press FN+`~ to enter custom recording state, press the same key continuously to the specified color, and then continue to set other keys.
3)After completing the setting, press FN+`~ to store it. After entering the recording state, the `~ key light continues to flash and goes out when the recording ends.

Tips

1.This product can be customized using a web driver.
2.We are happy to see your proposed builds. Feel free to share your custom builds on our official social media.
3. When using this keyboard for the first time, it is recommended to connect the product to the USB port of the computer with the data cable and wait for the hardware to be recognized before using it. Carefully insert the TYPE-C head of the connecting cable into the port of the keyboard.
4. Disposal of damaged products: If the product is damaged and cannot be repaired, do not disassemble it or throw it into the fire by yourself to avoid unexpected danger. It should be sent to a professional waste disposal station or a special recycling box for disposal.
5. The operating temperature of this product is 0~45 degrees and the operating voltage is 3.4-5.0V.

Notes

- It is forbidden to soak the keyboard in liquid or sprinkle the keyboard with liquid
- It is forbidden to use the keyboard in high temperature and high humidity environment
- It is forbidden to place the keyboard in an open flame
- It is forbidden to violently smash the keyboard
- It is forbidden to disassemble the keyboard

Deutsch

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt MAMBASNAKE entschieden haben, Wir hoffen, es bietet Ihnen eine völlig neue Bedienung und ein neues Erlebnis. Gleichzeitig freuen wir uns über Ihre wertvollen Anregungen zu unseren Produkten und werden Ihnen auch weiterhin bessere Produkte und Dienstleistungen bieten.

Diese Anleitung hilft Ihnen beim Einstieg in die M82 HE RGB-Tastatur. Lesen Sie den Text sorgfältig durch und überspringen Sie nicht zu viel. Sie werden es Ihnen später danken.

Inhalt

1. M82 HE Tastatur x1
2. TYPE-C-Ladekabel x1
3. DIY-Werkzeug x1
4. Handbuch x1

Kurzanleitung



Kompatible Systeme

Läuft auf Windows- und MAC-Systemen.

Anleitung zur Tastenkombination (Windows und Mac)

Fn + F1	Helligkeit-
Fn + F2	Helligkeit+
Fn + F3	Mehrbildanzeige (Win+Tab) Taskcenter (Strg+Auf)
Fn + F4	Anwendungswechsel (Alt+Tab-Alt benötigt 300 ms) (Win+Tab-WIN benötigt 300 ms)
Fn + F5	Suchen Suchen(Win+Leertaste)
Fn + F6	Eingabemethode (WIN+Leertaste) Eingabemethode (Strg+Leertaste)
Fn + F7	Vorheriger Titel
Fn + F8	Wiedergabe/Pause

Fn + F9	Nächster Titel
Fn + F10	Stumm
Fn + F11	In den MAC-Systemmodus wechseln
Fn + F12	In den WIN-Systemmodus wechseln
Fn + Win	WIN-Taste sperren/entsperren (keine Funktion im Mac-System)
Fn + —	(3 Sekunden gedrückt halten) Standardeinstellungen wiederherstellen
Fn + F10	Lautstärke-
Fn + F12	Lautstärke+

Tipp: Im Mac-Systemmodus Die linke Win-Taste ist die Wahltaste und die Alt-Taste ist die Cmd-Taste

Beleuchtungsfunktionen (Windows- und Mac-Systemfunktionen sind identisch)

Fn + L1	Hauptbeleuchtungseffektschalter
Fn + ↑	Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung +
Fn + ↓	Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung -
Fn + ←	Geschwindigkeit der Hintergrundbeleuchtung -
Fn + →	Geschwindigkeit der Hintergrundbeleuchtung +
Fn + X	Tastaturbeleuchtungsschalter/Energiesparmodusschalter
Fn + Enter	Hauptbeleuchtungsfarbe
Fn + Caps	Light bar lighting mode switch

Fn + A	Lichtleistenbeleuchtungsfarbschalter
Fn + 1	Benutzerdefinierten Lichteffekt aktivieren (AWSD und die 4 Richtungstasten leuchten blau).

1) Drücken Sie FN+1, um in den benutzerdefinierten Modus zu wechseln.
2) Drücken Sie FN+`~, um in den benutzerdefinierten Aufnahmemodus zu wechseln. Drücken Sie dieselbe Taste bis zur gewünschten Farbe und stellen Sie anschließend weitere Tasten ein.
3) Drücken Sie nach Abschluss der Einstellung FN+`~, um sie zu speichern. Nach dem Wechsel in den Aufnahmemodus blinkt die Taste `~ weiter und erlischt, sobald die Aufnahme beendet ist.

Tipps

1. Dieses Produkt kann mithilfe eines Webtreibers individuell angepasst werden.
2. Wir freuen uns über Ihre Vorschläge. Teilen Sie Ihre individuellen Designs gerne auf unseren offiziellen Social-Media-Kanälen.
3. Bei der ersten Verwendung dieser Tastatur empfehlen wir, das Produkt mit dem Datenkabel an den USB-Anschluss des Computers anzuschließen und zu warten, bis die Hardware erkannt wird. Stecken Sie den Typ-C-Stecker des Anschlusskabels vorsichtig in den Anschluss der Tastatur.
4. Entsorgung beschädigter Produkte: Wenn das Produkt beschädigt ist und nicht repariert werden kann, zerlegen Sie es nicht und werfen Sie es nicht selbst ins Feuer, um unerwartete Gefahren zu vermeiden. Geben Sie es zur Entsorgung an eine professionelle Abfallentsorgungsstation oder einen speziellen Recyclingbehälter.
5. Die Betriebstemperatur dieses Produkts beträgt 0–45 °C, die Betriebsspannung 3,4–5,0 V.

Notizen

- Es ist verboten, die Tastatur in Flüssigkeit einzuweichen oder die Tastatur mit Flüssigkeit zu bespritzen
- Es ist verboten, die Tastatur in Umgebungen mit hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit zu verwenden
- Es ist verboten, die Tastatur in offenes Feuer zu legen
- Es ist verboten, die Tastatur gewaltsam zu zertrümmern
- Es ist verboten, die Tastatur zu zerlegen

Italiano

Grazie mille per aver scelto il nostro prodotto MAMBASNAKE , Ci auguriamo che possa offrirti un'esperienza e un funzionamento completamente nuovi. Allo stesso tempo, attendiamo con ansia i tuoi preziosi suggerimenti sui nostri prodotti e continueremo a fornirti prodotti e servizi migliori.

Questa guida ti aiuterà a iniziare a usare la tastiera M82 HE RGB. Assicurati di leggere il testo e di non saltare troppo. Ti ringrazierai per averlo fatto in seguito.

Elenco dei contenuti

1. Tastiera M82 HE x1
2. Cavo di ricarica TYPE-C x1
3. Strumento fai da te x1
4. Manuale x1

Guida rapida



Sistema compatibile

Può essere eseguito su computer con sistema Windows e MAC.

Istruzioni per l'uso della combinazione di tasti (sistema Win e Mac)

Fn + F1	Luminosità-
Fn + F2	Luminosità+
Fn + F3	Visualizzazione multischermo (Win+Tab) Centro attività (Ctrl+Su)
Fn + F4	Cambio applicazione (Alt+Tab-Alt deve essere elaborato per 300Ms) (Win+Tab-Win deve essere elaborato per 300Ms)
Fn + F5	Brano precedente
Fn + F6	Riproduci/Pausa
Fn + F7	Volume-
Fn + F8	Volume+

Fn + F9	Brano successivo
Fn + F10	Disattiva audio
Fn + Q	Passa alla modalità di sistema MAC
Fn + W	Passa alla modalità di sistema WIN
Fn + Win	Blocca/sblocca il tasto WIN (nessuna funzione nel sistema Mac)
Fn + —	(tenere premuto per 3 secondi) Ripristina impostazioni predefinite
Fn + F10	Volume-
Fn + F12	Volume+

Suggerimento: in modalità sistema Mac, il tasto Win sinistro è il tasto Opzione e il tasto Alt è il tasto Cmd

Istruzioni per l'uso dell'illuminazione (le funzioni di sistema Win e Mac sono le stesse)

Fn + L1	Interruttore effetto retroilluminazione principale
Fn + ↑	Luminosità retroilluminazione +
Fn + ↓	Luminosità retroilluminazione -
Fn + ←	Velocità retroilluminazione -
Fn + →	Velocità retroilluminazione +
Fn + X	Interruttore illuminazione tastiera/ interruttore modalità risparmio energetico
Fn + Enter	Interruttore colore retroilluminazione principale
Fn + Caps	Interruttore modalità illuminazione barra luminosa

Fn + A	Interruttore colore effetto illuminazione barra luminosa
Fn + 1	Immetti effetto illuminazione personalizzato (AWSD e 4 tasti direzionali si illuminano di blu)

1)Premi FN+1 per entrare in modalità personalizzata;
2)Premi FN+`~ per entrare in stato di registrazione personalizzato, premi lo stesso tasto ininterrottamente fino al colore specificato, quindi continua a impostare altri tasti.
3)Dopo aver completato l'impostazione, premi FN+`~ per memorizzarla. Dopo essere entrati in stato di registrazione, la luce del tasto `~ continua a lampeggiare e si spegne al termine della registrazione.

Suggerimenti

1. Questo prodotto può essere personalizzato tramite un driver web.
2. Siamo lieti di vedere le build proposte. Sentiti libero di condividere le tue build personalizzate sui nostri social media ufficiali.
3. Quando si utilizza questa tastiera per la prima volta, si consiglia di collegare il prodotto alla porta USB del computer con il cavo dati e attendere che l'hardware venga riconosciuto prima di utilizzarlo. Inserire con attenzione la testa TYPE-C del cavo di collegamento nella porta della tastiera.
4. Smaltimento dei prodotti danneggiati: se il prodotto è danneggiato e non può essere riparato, non smontarlo o gettarlo nel fuoco da soli per evitare pericoli imprevisti. Deve essere inviato a una stazione di smaltimento rifiuti professionale o a un contenitore di riciclaggio speciale per lo smaltimento.
5. La temperatura di esercizio di questo prodotto è di 0~45 gradi e la tensione di esercizio è di 3,4-5,0 V.

Note

- È vietato immergere la tastiera in liquidi o cospargerla con liquidi
- È vietato utilizzare la tastiera in ambienti ad alta temperatura e umidità elevata
- È vietato posizionare la tastiera su fiamme libere
- È vietato fracassare violentemente la tastiera
- È vietato smontare la tastiera

Français

Merci d'avoir choisi notre produit MAMBASNAKE Nous espérons qu'il vous apportera une expérience utilisateur et une expérience inédites. Nous attendons avec impatience vos précieuses suggestions et nous continuerons à vous proposer des produits et services de meilleure qualité.

Ce guide vous aidera à prendre en main le clavier M82 HE RGB. Veuillez lire attentivement le texte et ne pas sauter trop de points. Vous en serez reconnaissant.

Contenu

1. Clavier M82 HE x 1
2. Câble de charge TYPE-C x 1
3. Outil de bricolage x 1
4. Manuel x 1

Guide de démarrage rapide



Systèmes compatibles

Compatible avec les ordinateurs Windows et MAC.

Instructions d'utilisation des touches de combinaison (Windows et Mac)

Fn + F1	Luminosité-
Fn + F2	Luminosité+
Fn + F3	Affichage multi-écrans (Win+Tab) Centre des tâches (Ctrl+Haut)
Fn + F4	Changement d'application (Alt+Tab-Alt nécessite 300 Ms) (Win+Tab-WIN nécessite 300 Ms)
Fn + F5	Chanson suivante
Fn + F6	Muet
Fn + F7	Chanson précédente
Fn + F8	Lecture/Pause

Fn + F9	Recherche Recherche (Win+Espace)
Fn + F10	Méthode de saisie (WIN+Espace) Méthode de saisie (Ctrl+Espace)
Fn + F11	Volume-
Fn + F12	Volume+
Fn + Q	Passer en mode système MAC
Fn + W	Passer en mode système WIN
Fn + Win	Verrouiller/déverrouiller la touche WIN (inactive sous Mac)
Fn + —	(maintenir enfoncée pendant 3 secondes) Restaurer les paramètres par défaut

Conseil : Sous Mac mode, la touche Win gauche est la touche Option et la touche Alt est la touche Cmd

Instructions d'utilisation de l'éclairage (fonctions Windows et Mac identiques)

Fn + L1	Commutateur principal d'effet de rétroéclairage
Fn + ↑	Luminosité du rétroéclairage +
Fn + ↓	Luminosité du rétroéclairage -
Fn + ←	Vitesse du rétroéclairage -
Fn + →	Vitesse du rétroéclairage +
Fn + X	Commutateur d'éclairage du clavier mode d'économie d'énergie
Fn + Enter	Commutateur de couleur principal de rétroéclairage
Fn + Caps	Commutateur de mode d'éclairage de la barre lumineuse

Fn + A	Commutateur de couleur d'effet d'éclairage de la barre lumineuse
Fn + 1	Accès à un effet d'éclairage personnalisé (les touches AWSD et 4 directions s'allument en bleu)

1) Appuyez sur FN+1 pour accéder au mode personnalisé ;
2) Appuyez sur FN+`~ pour accéder au mode d'enregistrement personnalisé, appuyez sur la même touche de manière continue jusqu'à obtenir la couleur souhaitée, puis continuez à configurer les autres touches.
3) Une fois le réglage terminé, appuyez sur FN+`~ pour l'enregistrer. Après l'enregistrement, le voyant de la touche `~ continue de clignoter et s'éteint à la fin de l'enregistrement.

Conseils

1. Ce produit peut être personnalisé à l'aide d'un pilote web.
2. Nous serions ravis de découvrir vos suggestions de configuration. N'hésitez pas à partager vos créations personnalisées sur nos réseaux sociaux officiels.
3. Lors de la première utilisation de ce clavier, il est recommandé de le connecter au port USB de l'ordinateur à l'aide du câble de données et d'attendre que le matériel soit reconnu avant de l'utiliser. Insérez délicatement l'embout TYPE-C du câble de connexion dans le port du clavier.
4. Mise au rebut des produits endommagés : Si le produit est endommagé et irréparable, ne le démontez pas et ne le jetez pas au feu vous-même afin d'éviter tout danger. Il doit être déposé dans une déchetterie professionnelle ou un conteneur de recyclage spécial.
5. La température de fonctionnement de ce produit est comprise entre 0 et 45 degrés et la tension de fonctionnement est de 3,4 à 5,0 V.

Notes

- Il est interdit de tremper le clavier dans un liquide ou de l'asperger de liquide.
- Il est interdit d'utiliser le clavier dans un environnement à haute température et humidité élevée.
- Il est interdit de placer le clavier dans une flamme nue
- Il est interdit de briser violemment le clavier
- Il est interdit de démonter le clavier

Español

Muchas gracias por elegir nuestro producto MAMBASNAKE. Esperamos que le brinde una experiencia de uso completamente nueva. Agradecemos sus valiosas sugerencias sobre nuestros productos y seguiremos brindándole mejores productos y servicios.

Esta guía le ayudará a comenzar a usar el teclado M82 HE RGB. Asegúrese de leer el texto y no omitir ninguna sección. Le agradeceremos que lo haga más adelante.

Lista de contenido

1. Tecladо M82 HE x1
2. Cable de carga TIPO C x1
3. Herramienta de bricolaje x1
4. Manual x1

Guía de inicio rápido



Sistema compatible

Compatible con Windows y Mac.

Instrucciones de combinación de teclas (Windows y Mac)

Fn + F1	Brillo-
Fn + F2	Brillo+
Fn + F3	Visualización multipantalla (Win+Tab) Centro de tareas (Ctrl+Arriba)
Fn + F4	Cambiar de aplicación (Alt+Tab-Alt debe procesarse durante 300 ms) (Win+Tab-Win debe procesarse durante 300 ms)
Fn + F5	Buscar Buscar (Win+Espacio)
Fn + F6	Método de entrada (WIN+Espacio) Método de entrada (Ctrl+Espacio)
Fn + F7	Canción anterior
Fn + F8	Reproducir/Pausa

Fn + F9	Siguiente canción
Fn + F10	Silenciar
Fn + Q	Cambiar al modo de sistema MAC
Fn + W	Cambiar al modo de sistema WIN
Fn + Win	Bloquear/desbloquear la tecla WIN (sin función en sistemas Mac)
Fn + —	(mantener pulsada durante 3 segundos) Restaurar la configuración predeterminada
Fn + F10	Volumen-
Fn + F12	Volumen+

Consejo: En sistemas Mac modo, la tecla Win izquierda es la tecla Opción y la tecla Alt es la tecla Cmd

Instrucciones de funcionamiento de la iluminación (Las funciones de los sistemas Windows y Mac son las mismas)

Fn + L1	Interruptor del efecto de retroiluminación principal
Fn + ↑	Brillo de la retroiluminación +
Fn + ↓	Brillo de la retroiluminación -
Fn + ←	Velocidad de la retroiluminación -
Fn + →	Velocidad de la retroiluminación +
Fn + X	Interruptor de iluminación del teclado modo de ahorro de energía
Fn + Enter	Interruptor del color de la retroiluminación principal
Fn + Caps	Interruptor del modo de iluminación de la barra de luz

Fn + A	Interruptor del color del efecto de iluminación de la barra de luz
Fn + 1	Introducir efecto de iluminación personalizado (AWSD y las 4 teclas de dirección se iluminan en azul)

1) Pulse FN+1 para acceder al modo personalizado;
2) Pulse FN+`~ para acceder al modo de grabación personalizado, pulse la misma tecla continuamente hasta alcanzar el color especificado y continúe configurando las demás teclas.
3) Tras completar la configuración, pulse FN+`~ para guardarla. Tras acceder al modo de grabación, la luz de la tecla `~ parpadea y se apaga al finalizar la grabación.

Consejos

1. Este producto se puede personalizar mediante un controlador web.
2. Nos complace ver sus propuestas de diseño. No dude en compartirlas en nuestras redes sociales oficiales.
3. Al utilizar este teclado por primera vez, se recomienda conectarlo al puerto USB del ordenador con el cable de datos y esperar a que el hardware lo reconozca antes de usarlo. Inserte con cuidado el conector tipo C del cable de conexión en el puerto del teclado.
4. Eliminación de productos dañados: Si el producto está dañado y no se puede reparar, no lo desmonte ni lo arroje al fuego para evitar riesgos inesperados. Debe enviarse a un punto limpio o a un contenedor de reciclaje especial para su eliminación.
5. La temperatura de funcionamiento de este producto es de 0 a 45 grados y el voltaje de funcionamiento es de 3,4 a 5,0 V.

Notas

- Está prohibido remojar el tecladо en líquido o rociarlo con líquido.
- Está prohibido utilizar el tecladо en ambientes con altas temperaturas y alta humedad.
- Está prohibido romper violentamente el tecladо.
- Está prohibido desmontar el tecladо.

Русский

Большое спасибо за выбор нашего продукта MAMBASNAKE Мы надеемся, что он принесет вам совершенно новые возможности и впечатления. В то же время мы с нетерпением ждем ваших ценных предложений по нашим продуктам и продолжим предоставлять вам лучшие продукты и услуги.

Это руководство поможет вам начать работу с клавиатурой M82 HE RGB. Пожалуйста, обязательно прочитайте текст и не пропускайте слишком много. Вы будете благодарны за это впоследствии.

Список содержимого

1. Клавиатура M82 HE x1
2. Кабель для зарядки TYPE-C x1
3. Инструмент для самостоятельной сборки x1
4. Руководство x1

Краткое руководство



Совместимая система

Может работать на компьютерах с ОС Windows и MAC.

Инструкции по работе с комбинацией клавиш (системы Win и Mac)

Fn + F1	Яркость-
Fn + F2	Яркость+
Fn + F3	Многозрачный дисплей (Win+Tab) Центр задач (Ctrl+Up)
Fn + F4	Переключение приложений (Alt+Tab-Alt необходимо обработать в течение 300 мс) (Win+Tab-Win необходимо обработать в течение 300 мс)
Fn + F5	Поиск Поиск (Win+Space)
Fn + F6	Метод ввода (WIN+Space) Метод ввода (Ctrl+Space)
Fn + F7	Предыдущая песня
Fn + F8	Воспроизведение Пауза

Fn + F9	Следующая песня
Fn + F10	Отключение звука
Fn + Q	Переключиться в системный режим MAC
Fn + W	Переключиться в системный режим WIN
Fn + Win	Блокировка/разблокировка клавиши WIN (нет функции в системе Mac)
Fn + —	(нажмите и удерживайте в течение 3 секунды) Восстановить настройки по умолчанию
Fn + F11	Громкость-
Fn + F12	Громкость+

Совет: в системном режиме Mac левая клавиша Win — это клавиша Option, а клавиша Alt — это клавиша Cmd

Инструкции по эксплуатации подсветки (функции систем Win и Mac одинаковы)

Fn + L1	Переключатель основного эффекта подсветки
Fn + ↑	Яркость подсветки +
Fn + ↓	Яркость подсветки -
Fn + ←	Скорость подсветки -
Fn + →	Скорость подсветки +
Fn + X	Переключатель подсветки клавиатуры переключатель режима энергосбережения
Fn + Enter	Переключатель основного цвета подсветки
Fn + Caps	Interruttore modalità illuminazione barra luminosa

Fn + A	Переключатель цвета эффекта подсветки световой панели
Fn + 1	Ввод пользовательского эффекта подсветки (AWSD и 4 клавиши направления загорются синим цветом)

1) Нажмите FN+1, чтобы войти в пользовательский режим;
2) Нажмите FN+`~, чтобы войти в пользовательское состояние записи, нажмите эту же клавишу непрерывно до указанного цвета, а затем продолжите настройку других клавиш.
3) После завершения настройки нажмите FN+`~, чтобы сохранить ее. После входа в состояние записи клавиша `~ продолжает мигать и гаснет, когда запись заканчивается.

Советы

1. Этот продукт можно настроить с помощью веб-драйвера.
2. Мы будем рады увидеть ваши предлагаемые сборки. Не стесняйтесь делиться своими индивидуальными сборками в наших официальных социальных сетях.
3. При первом использовании этой клавиатуры рекомендуется подключить продукт к USB-порту компьютера с помощью кабеля передачи данных и дождаться распознавания оборудования перед использованием. Осторожно вставьте головку TYPE-C соединительного кабеля в порт клавиатуры.
4. Утилизация поврежденных продуктов: если продукт поврежден и не подлежит ремонту, не разбирайте его и не бросайте в огонь самостоятельно, чтобы избежать неожиданной опасности. Его следует отправить на профессиональную станцию утилизации отходов или в специальный контейнер для переработки для утилизации.
5. Рабочая температура этого продукта составляет 0 ~ 45 градусов, а рабочее напряжение — 3,4–5,0 В.

Примечания

- Запрещается смачивать клавиатуру жидкостью или обрызгивать ее жидкостью.
- Запрещается использовать клавиатуру при высокой температуре и высокой влажности.
- Запрещается помещать клавиатуру в открытый огонь.
- Запрещено сильно разбивать клавиатуру.
- Разбирать клавиатуру запрещено.

日本語

弊社の MAMBASNAKE 製品をお選びいただき、誠にありがとうございます。この製品がお客様にまったく新しい操作と体験をもたらすことを願っています。同時に、弊社は製品に関する貴重なご提案をお待ちしております。そして、より良い製品とサービスをお客様に提供し続けます。

このガイドは、M82 HE RGB キーボードを使い始めるのに役立ちます。必ずテキストを読み、あまり飛ばさないでください。後で感謝することになるでしょう。

コンテンツリスト

1. M82 HE キーボード x1
2. TYPE-C 充電ケーブル x1
3. DIY ツール x1
4. マニュアル x1

クイックスタートガイド

互換性のあるシステム

Windows および MAC システム コンピューターで実行できます。

組み合わせキー操作手順 (Win および Mac システム)

Fn + F1	明るさ-
Fn + F2	明るさ+
Fn + F3	マルチスクリーン表示 (Win+Tab) タスク センター (Ctrl+上)
Fn + F4	アプリケーションの切り替え (Alt+Tab-Alt は 300 ミリ秒処理する必要があります) (Win+Tab-WIN は 300 ミリ秒処理する必要があります)
Fn + F5	検索 検索 (Win+Space)
Fn + F6	入力方法 (WIN+Space) 入力方法 (Ctrl+Space)
Fn + F7	前の曲
Fn + F8	再生/一時停止

Fn + F9	次の曲
Fn + F10	ミュート
Fn + Q	MAC システム モードに切り替え
Fn + W	WIN システム モードに切り替え
Fn + Win	WIN キーのロック/ロック解除 (Mac システムでは機能しません)
Fn + —	(3 秒間押し続けます) デフォルトに戻す設定
Fn + F10	音量-
Fn + F12	音量+

ヒント: Mac システムモードでは、左の Win キーは Option キー、Alt キーは Cmd キーになります

照明操作手順 (WinとMacのシステム機能は同じです)

Fn + L1	照明操作手順 (WinとMacのシステム機能は同じです)
Fn + ↑	バックライトの明るさ+
Fn + ↓	バックライトの明るさ-
Fn + ←	バックライト速度-
Fn + →	バックライト速度+
Fn + X	キーボード照明スイッチ/省電力モードスイッチ
Fn + Enter	メインバックライトカラースイッチ
Fn + Caps	ライトバー照明モードスイッチ

Fn + A	ライトバー照明効果カラースイッチ
Fn + 1	カスタム照明効果を入力 (AWSDと4方向キーが青く点灯)

1) FN+1を押してカスタムモードに入ります。
2) FN+`~ を押してカスタム録画状態に入り、同じキーを指定された色まで連続して押し、他のキーの設定を続けます。
3) 設定が完了したら、FN+`~を押して保存します。録画状態に入った後、`~キーのライトが点滅し続け、録画が終了すると消えます。

ヒント

1.この製品は、Web ドライバーを使用してカスタマイズできます。
2.お客様のビルドの提案をお待ちしております。カスタムビルドを当社の公式ソーシャルメディアで自由に共有してください。
3.このキーボードを初めて使用するときは、データ ケーブルを使用して製品をコンピューターの USB ポートに接続し、ハードウェアが認識されるまで待ってから使用することをお勧めします。接続ケーブルの TYPE-C ヘッドをキーボードのポートに慎重に挿入します。
4.破損した製品の廃棄:製品が破損して修理できない場合は、予期しない危険を避けるため、自分で分解したり火の中に投げ込んだりしないでください。専門の廃棄物処理場または専用のリサイクル ボックスに送って廃棄してください。
5.この製品の動作温度は 0 ～ 45 度で、動作電圧は 3.4 ～ 5.0 V です。

メモ

- キーボードを液体に浸したり、キーボードに液体をかけたりすることは禁止されています
- 高温多湿環境でのキーボードの使用は禁止されています
- キーボードを裸火の中に置くことは禁止されています
- キーボードを乱暴に叩く行為は禁止です
- キーボードの分解は禁止されています

中文

非常感谢您选购了我们 MAMBASNAKE 的产品，希望它能给你带来全新的操作和感受，同时我们期望得到您对我们产品的宝贵建议，我们将会继续为您提供更优质的产品和服务。

本指南将帮助您开始使用M82HE RGB键盘，请务必阅读文本，不要跳过太多内容，事后你会感谢你这样做的。

内容清单：

1、M82 HE键盘x1
2、TYPE-C充电连接线x1
3、DIY工具x1
4、说明书x1

快速上手指南：

兼容系统

可运行于电脑Windows、MAC OS及带蓝牙版本手机系统或电脑。

组合键操作说明（Win与Mac系统）

Fn + F1	亮度-
Fn + F2	亮度+
Fn + F3	多屏显示(Win+Tab) 任务中心 (Ctrl+Up)
Fn + F4	应用切换 (Alt+Tab-Alt需要处理300ms) Win+Tab-Win需要处理300ms)
Fn + F5	下一曲
Fn + F6	静音
Fn + F7	音量-
Fn + F8	音量+

Fn + F9	搜索 搜索(Win+Space)
Fn + F10	输入法 (WIN+空格) 输入法 (CTRL+空格)
Fn + Q	切换到MAC系统模式
Fn + W	切换到WIN系统模式
Fn + Win	锁定/解锁WIN键 (Mac系统无功能)
Fn + —	(按住3秒) 恢复默认设置
Fn + F11	上一曲
Fn + F12	播放/暂停

提示:Mac 系统模式下左边的 Win 键为 Option 键，Alt 键为 Cmd 键

灯光操作说明（Win与Mac系统功能一样）

Fn + L1	主背光灯效切换
Fn + ↑	背光亮度+
Fn + ↓	背光速度-
Fn + Enter	主背光颜色切换
Fn + Caps	发光条灯光模式切换
Fn + A	发光条灯效颜色切换
Fn + 1	进入自定义灯效(AWSD、和4个方向键亮蓝灯)
Fn + X	键盘灯光开关 省电模式开关
Fn + →	背光亮度-
Fn + ←	背光速度+

1) 按FN+1进入自定义模式后；
2) 再按FN+`~进入自定义录制状态，连续按同一按键至指定颜色，再继续设置其他按键，完成设定后；
3) 再按FN+`~进行存储即可，进入录制状态后`~键灯持续闪烁，录制结束熄灭。

Fn + A	Переключатель цвета эффекта подсветки световой панели
Fn + 1	Ввод пользовательского эффекта подсветки (AWSD и 4 клавиши направления загорются синим цветом)

1) Нажмите FN+1, чтобы войти в пользовательский режим;
2) Нажмите FN+`~, чтобы войти в пользовательское состояние записи, нажмите эту же клавишу непрерывно до указанного цвета, а затем продолжите настройку других клавиш.
3) После завершения настройки нажмите FN+`~, чтобы сохранить ее. После входа в состояние записи клавиша `~ продолжает мигать и гаснет, когда запись заканчивается.

Советы

1. Этот продукт можно настроить с помощью веб-драйвера.
2. Мы будем рады увидеть ваши предлагаемые сборки. Не стесняйтесь делиться своими индивидуальными сборками в наших официальных социальных сетях.
3. При первом использовании этой клавиатуры рекомендуется подключить продукт к USB-порту компьютера с помощью кабеля передачи данных и дождаться распознавания оборудования перед использованием. Осторожно вставьте головку TYPE-C соединительного кабеля в порт клавиатуры.
4. Утилизация поврежденных продуктов: если продукт поврежден и не подлежит ремонту, не разбирайте его и не бросайте в огонь самостоятельно, чтобы избежать неожиданной опасности. Его следует отправить на профессиональную станцию утилизации от